



راهنمای نصب و بهره برداری رادیاتورهای آلومینیومی دایکاستی شوفاژ

مشتری گرامی

با تشکر از حسن انتخاب شما خواهشمند است برای بهره برداری بهینه و استفاده از خدمات پس از فروش و گارانتی ده ساله تعویض رادیاتورهای دایکاستی هنگام نصب و بهره برداری نکات زیر را رعایت فرمایید:

۱. برای نصب رادیاتورها از اتصالات استاندارد و آچار مخصوص استفاده شود.
۲. جهت اتصال بلوک های رادیاتور به یکدیگر فقط از مغزی و واشر استاندارد استفاده شود.
۳. از خمیر و کف و نوار تفلون جهت اتصال و آب بندی خودداری نمایید.
۴. در صورت اتصال بلوک های رادیاتور به یکدیگر دقت نمایید محل اتصال مغزی ها نشستی نداشته باشد.
۵. در هنگام نصب و راه اندازی سیستم شوفاژ دقت نمایید فشار آب ورودی با رادیاتور انتخاب شده مطابقت داشته باشد.
۶. کیفیت آب در گردش سیستم شوفاژ باید نرمال باشد. سختی بالا و یا پایین و PH اسیدی یا بازی می تواند اثرات خوردگی روی رادیاتور و دیگر اجزای سیستم داشته باشد.
۷. توجه فرمایید سیستم لوله کشی شوفاژ شما نشستی نداشته باشد در غیر این صورت علاوه بر اتلاف انرژی باعث خوردگی رادیاتور خواهد شد.
۸. در صورت عدم استفاده از رادیاتور به مدت طولانی شیر ورودی رادیاتور را ببندید. (شیر برگشت باید همیشه باز باشد).
۹. از بیخ زدگی آب داخل رادیاتور (موقعی که سیستم شوفاژ خاموش است و دمای هوا زیر صفر درجه است) جلوگیری نمایید در غیر این صورت باعث ترکیدگی رادیاتور خواهد شد.
۱۰. در هنگام راه اندازی سیستم دقت فرمایید شیر فلکه های ورودی آب به تدریج باز شود تا از ایجاد ضربه قوچ در سیستم و صدمات احتمالی به رادیاتور جلوگیری به عمل آید. (از شیرهای تک ضرب استفاده نشود)
۱۱. از نشستن روی رادیاتور و قرار دادن اجسام سنگین روی آن پرهیز نمایید.
۱۲. کالر موجود در آب در محیط های بسته ای که فاقد تهویه مناسب می باشد (مانند استخرهای سرپوشیده) موجب آسیب رنگ رادیاتور می شوند، لذا برقراری تهویه مناسب برای اینگونه مکان ها ضروری است.
۱۳. از شستشوی رادیاتور با مواد شوینده و یا قرار دادن حوله و پارچه خیس روی آن خودداری کنید و در صورت نیاز با یک پارچه مرطوب آن را تمیز نمایید.



گروه صنعتی ایران رادیاتور

کارخانه و دفتر مرکزی: رشت-شهر صنعتی-بلوار صنعت یک-خیابان هفتم-کدپستی: ۴۳۳۷۱۸۷۹۶۶

www.iranradiator.ir

تلفن امور مشتریان: ۱۶۰۰ - ۴۲۱۸۱۰۰۰ (۰۲۱)